## Gebrauchsanleitung - Vagabund



Sie halten eine hochwertige Kornkraft - Vagabund mit Steinmahlwerk in den Händen. Diese ist sofort einsatzbereit!

Michael Gergen Hüttenstrasse 6 DE-66839 Schmelz Tel 06887-1557 Fax 06887-777724 info@kornkraft.de

www.kornkraft.de

Bevor Sie mit dem Mahlen beginnen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

### Einstellung der Mahlfeinheit

Zum Einstellen der Mahlfeinheit muss der Mehlauffangbecher durch Linksdrehen abgezogen werden. An der Einstellschraube unterhalb des Mahlsteins kann durch Rechtsdrehen feiner oder durch Linksdrehen gröber gestellt werden.

Den Mehlauffangbecher wieder aufstecken und durch leichtes Rechtsdrehen befestigen. Getreide einfüllen und die Mahlfeinheit ausprobieren, eventuell nachstellen.

#### Das Mahlen

Zum Mahlen sollte die Mühle im Sitzen zwischen den Oberschenkeln, nahe der Knie gehalten werden. Die Einschliffe an den Seiten der Mühle erleichtern Ihnen das Festhalten. Die Kurbel wird rechts herum (im Uhrzeigersinn) gedreht. Vor der Benutzung sollte die Mühle kurz eingemahlen werden. Dazu wird ca. 50g trockenes Getreide (besonders geeignet ist Reis) mittelfein gemahlen.

Da beim ersten Mahlen ein Mahlsteinabrieb entsteht, der zwar gesundheitlich unbedenklich ist, aber Steinpartikel enthalten kann, sollte dieses Mahlgut nicht verzehrt werden.

#### **Mahlgut**

Mit der Mühle können alle Getreidesorten außer Mais gemahlen werden. Ölsaaten muss ein Getreide beigemischt werden. Auch bei sehr ölhaltigen Hafersorten kann bei feiner Einstellung das Mahlwerk verkleben (zur Reinigung siehe: Reinigung und Pflege auf der nächsten Seite). Es darf nur trockenes und gut gereinigtes Getreide verwendet werden.

#### **Wartung**

Der Mahlstein besteht aus besonders harten Natursteinen, die in eine Magnesit-Salzbindung eingebettet sind. Die Steine haben eine sehr lange Lebensdauer.

Um die Leichtgängigkeit der Kurbel zu erhalten, sollten Sie ca. einmal pro Jahr etwas physiologisch unbedenkliches Schmierfett (Vaseline weiß) unter die Gleitlagerscheibe auftragen.

#### Reinigung und Pflege

Eine Reinigung des Mahlwerks ist normalerweise nicht erforderlich. Sollte das Mahlwerk doch einmal verkleben (z. B. Durch feuchtes Getreide oder Ölsaaten), so empfehlen wir eine Hand voll Reis bei mittelfeiner Einstellung durchzumahlen. Der Reis löst das verklebte Mahlgut und reinigt so das Mahlwerk.

Durch eine Oberflächenbehandlung mit Bienenwachsbalsam ist die Mühle vor Schmutz geschützt.

Die Reinigung des Mühlengehäuses darf nur mit einem trockenen Tuch erfolgen, auf keinen Fall direkt mit Wasser. Beim Kontakt mit Wasser bekommt das Holzgehäuse große Risse und Ihre Mühle wird unbrauchbar.

Die Mühle sollte nicht extrem trocken (über einer Heizquelle) oder extrem feucht (Wasserdampf über einer Kochstelle) aufgestellt werden, da sich das Holz sonst verziehen kann.

# Garantie

10 Jahre ab Verkaufsdatum für Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Bei Garantieansprüchen rufen Sie uns bitte an. So können wir Garantiefälle schnell und unkompliziert abwickeln.



Datum und Händlerstempel



Michael Gergen Hüttenstraße 6 D-66839 Schmelz Tel. +49-(0) 6887-1557 info@kornkraft.de

Garantieschein bitte gut aufbewahren!